

## **APRIMATIC TR2-4 (NARANJA)**



### **Instrucciones de uso para el usuario. Preparación para la memorización de otros mandos a distancia 433.92Mhz.**

Acérquese lo más posible al receptor de radio, por lo general alojado en la central de mando de la instalación, o bien en el alojamiento dedicado para la fijación en la pared, o bien en el operador.

### **Memorización de otros mandos a distancia.**

Para memorizar un nuevo mando a distancia:

- 1- Presionar a la vez todos los canales de un mando que ya funciona (los dos canales en mandos bacanal y los cuatro en el caso del mando cuadricanal) hasta que se empiece a oír un pitido o beep procedente del receptor, sonido que dura aproximadamente unos 30 seg. , durante el cual tenemos que llevar a cabo la operación.
- 2- Presionar a la vez todos los canales del mando nuevo, el sonido se interrumpe durante aproximadamente 1.5 seg. y vuelve a sonar. Soltar todos los canales.
- 3- A continuación, presionar el canal que queremos activar del mando nuevo, se vuelve a interrumpir el sonido por 1.5seg. y vuelve a sonar.
- 4- Pasados los 30 seg. se cierra la programación.

**ESPAÑOL**

**INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO  
PREPARACIÓN PARA LA MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A  
DISTANCIA 433.92 Mhz**

Acercarse lo más posible al receptor de radio, por lo general alojado en la central de mando de la instalación (como muestra la figura), o bien en el alojamiento dedicado para la fijación en la pared, o bien en el operador.

**MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A DISTANCIA**

Para memorizar un nuevo mando a distancia:

1. Presionar a la vez **TODAS** las teclas (2 teclas en los mandos a distancia bicanal, 4 teclas en los mandos a distancia cuadricanal) de un mando a distancia que **ya funciona** hasta que se oiga un sonido continuo (beep) procedente del receptor (el sonido continúa durante un tiempo máximo de 30 seg. durante el cual se debe llevar a cabo la memorización del mando a distancia nuevo).
2. Presionar **a la vez TODAS** las teclas del **NUEVO** Mando a distancia. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar. Soltar las teclas.
3. A continuación, presionar en el **NUEVO** mando a distancia una tecla cualquiera. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar.

**NOTA:** Si no se presionan todas las teclas a la vez, el receptor no reconocerá el nuevo mando a distancia.

**ESPAÑOL**

**INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO  
PREPARACIÓN PARA LA MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A  
DISTANCIA 433.92 Mhz**

Acercarse lo más posible al receptor de radio, por lo general alojado en la central de mando de la instalación (como muestra la figura), o bien en el alojamiento dedicado para la fijación en la pared, o bien en el operador.

**MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A DISTANCIA**

Para memorizar un nuevo mando a distancia:

1. Presionar a la vez **TODAS** las teclas (2 teclas en los mandos a distancia bicanal, 4 teclas en los mandos a distancia cuadricanal) de un mando a distancia que **ya funciona** hasta que se oiga un sonido continuo (beep) procedente del receptor (el sonido continúa durante un tiempo máximo de 30 seg. durante el cual se debe llevar a cabo la memorización del mando a distancia nuevo).
2. Presionar **a la vez TODAS** las teclas del **NUEVO** Mando a distancia. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar. Soltar las teclas.
3. A continuación, presionar en el **NUEVO** mando a distancia una tecla cualquiera. El sonido se interrumpe por un momento (aprox. 1,5 seg.) y luego vuelve a empezar.

**NOTA:** Si no se presionan todas las teclas a la vez, el receptor no reconocerá el nuevo mando a distancia.