

# INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS ORIGINALES MARCA CAME MODELOS TOP Y TAM

Los mandos originales marca CAME modelos TOP y TAM son mandos de código fijo y para realizar duplicados de mandos nuevos se utiliza el sistema AUTOCOPY, enfrentando un mando que ya funciona a un nuevo mando, y al mismo tiempo pulsando sus botones correspondientes. Para hacer el duplicado de forma correcta debemos seguir las instrucciones que aparecen a continuación.



## INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

**PASO 1.** Pulsamos y mantenemos pulsados los dos botones a la vez del mando nuevo hasta que el led empiece a parpadear más rápido; soltar los botones.

**PASO 2.** Colocamos el mando que ya funciona junto al nuevo mando acercando led contra led lo máximo posible.

**PASO 3.** Pulsamos un botón del mando que ya funciona y sin soltar, pulsamos el mismo botón del mando nuevo hasta que su led parpadee tres destellos cortos y rápidos, indicando así que ya está grabado.

**PASO 4.** Repetimos los pasos 1, 2 y 3 para el resto de los botones.

## INSTALACIÓN NUEVA O CAMBIO DE CÓDIGOS DEL RECEPTOR

Para estas funciones se necesita un mando nuevo con códigos de fábrica, y activarlo de la siguiente forma:

Pulsar el botón del receptor y el led empezará a parpadear, seguidamente pulsamos el botón del mando nuevo. A partir de este primer mando activado realizamos todos los duplicados de mandos nuevos con el sistema AUTOCOPY.