

Guía rápida de programación TP DUP OG (mandos tipo GO 868)



1. MODO ALEATORIO

- 1.1. Pulsar simultáneamente los botones **P1** y **P2** del emisor **TP DUP OG** durante 5 seg hasta que el LED empiece a parpadear.
- 1.2. Acercar el mando original y presionar el botón a duplicar.
- 1.3. El **TP DUP OG** empezará a parpadear rápidamente indicando la copia correcta.
- 1.4. Pulsar el botón deseado **del TP DUP OG** donde queremos memorizar la grabación.
- 1.5. El LED se apagará.

2. MODO CLON

- 2.1. Pulsar simultáneamente los botones **P3** y **P4** del emisor **TP DUP OG** durante 5 seg hasta que el LED empiece a parpadear.
- 2.2. Acercar el mando original y presionar el botón a duplicar.
- 2.3. El **TP DUP OG** empezará a parpadear rápidamente indicando la copia correcta
- 2.4. Pulsar el botón deseado del **TP DUP OG** donde queremos memorizar la grabación.
- 2.5. El LED se apagará

3. BORRADO DE CÓDIGOS O RESET

En el **TP DUP OG** no es necesario realizar un reset, si queremos grabar otro emisor bastará con seguir las instrucciones del punto 1 o punto 2 y se sobrescribirá el nuevo código.

NOTA: Si queremos grabar otro botón y/o grabar otro emisor distinto deberemos seguir los pasos desde el principio.