



PROGRAMACIÓN SIDE-PROG

A partir de un emisor dado de alta en una instalación (emisor A), se puede habilitar un nuevo emisor (B), sin necesidad de desplazarse a la instalación. Para ello sitúe ambos emisores sobre una superficie no metálica y fuera del embalaje, de forma que estén en contacto por la parte del indicador luminoso y proceda tal como se indica:

1. Presionar el pulsador 1 del emisor A y mantenerlo pulsado hasta el fin de la operación.
2. Presionar los pulsadores 1 y 2 del emisor B (sólo el pulsador 2 si es un emisor con fecha de fabricación anterior a julio de 2008). Este emisor realizará 3 flashes indicando que la programación ha sido realizada correctamente.
3. Los indicadores luminosos de los dos emisores se apagarán indicando el final de la operación.
4. Una vez en la instalación, presione el emisor B dos veces para que el receptor lo reconozca. A la primera pulsación el receptor emitirá una señal sonora, y a la segunda pulsación abrirá la puerta.

NOTA: el emisor B queda configurado igual que el emisor A en todos sus canales.

FICHA TÉCNICA	TP-2	TP-4	TP-2 MINI
Frecuencia		868,35 MHz	
Alimentación		3 Vdc CR2032	
Consumo funcionamiento		12 mA	
Potencia radiada		< 25 mW	
Temperatura funcionamiento		-20°C a +55°C	
Nº canales	2	4	2

