

INSTRUCCIONES DE ALTA DE LOS MANDOS EVOLUTIVOS MARCA **DITEC** DE TODOS LOS MODELOS

Estos mandos son evolutivos. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón, cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta estos mandos, tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos formas de hacerlo: VÍA MANUAL Y VÍA RADIO, mediante uno que ya funcione.



INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA MANUAL (Activación en el receptor)

PASO 1. Situarse debajo del receptor.

PASO 2. Pulsar y soltar el botón de programación del receptor, la luz del piloto SIG se encenderá.

PASO 3. Pulsar el botón de uso (el de apertura) del mando nuevo donde se desea grabar el nuevo código, durante el proceso, la luz del piloto SIG parpadea, cuando dicho piloto se quede con luz fija, volver a pulsar el botón de programación, la luz del piloto SIG se apagará y el mando estará grabado. O esperar 10 segundos y el mando estará en funcionamiento.



INSTRUCCIONES DE ALTA VIA RADIO (Activación a distancia)

PASO 1. Situarse debajo del receptor.

PASO 2. Con el jumper JR5 en posición ON, pinchar el botón de programación de un mando está en funcionamiento durante 5 segundos hasta que se encienda la luz del mando.

PASO 3. Pulsar el botón de uso (el de apertura) del mando nuevo donde se desea grabar el nuevo código.

PASO 4. Esperar 10 segundos y el mando estará en funcionamiento.

INSTRUCCIONES PARA RESETEAR MEMORIA MANDOS

PASO 1: Pulsar y mantener pulsado "PR".

PASO 2: se enciende el led y parpadeará.

PASO 3: Soltar "PRG".

PASO 4: Volver a pulsar y mantener "PRG".

PASO 5: Y esperar hasta que el LED deje de parpadear.

PASO 6: Soltar "PRG".

PASO 7: Todos los mandos han sido borrados.