

INSTRUCCIONES DE ALTA DE LOS MANDOS EVOLUTIVOS

MARCA **NICE** MODELOS **SMILO** Y **FLO-R**

Estos mandos son evolutivos. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. **Hay dos formas de hacerlo, VÍA MANUAL y VÍA RADIO**, mediante un mando que ya funcione.



INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA MANUAL (Activación en el receptor)

PASO 1. Localizamos el receptor dónde se encuentra la antena según la foto. Pulsar el botón del receptor durante 3 segundos.

PASO 2. Cuando la luz se encienda, soltar el botón.

PASO 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta más de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación de otro.

PASO 4. Comprobar que los mandos nuevos funcionan correctamente.



FOTO RECEPTOR NICE

INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA RADIO (Activación a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento. Esta función se realiza colocándose cerca de la antena receptora.

PASO 1. Necesitamos un mando que ya esté activado y funcionando.

PASO 2. Pulsar durante 5 segundos el botón del mando nuevo que queremos activar.

PASO 3. Pulsar lentamente 3 veces en el mismo botón del mando viejo.

PASO 4. Pulsar lentamente el botón del mando nuevo y soltarlo.

PASO 5. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.

Si tiene que memorizar otros mandos nuevos, repita el mismo proceso.