

INSTRUCCIONES EMISOR: TP DUP OG/NV

El emisor **TP DUP OG/NV** nos permite copiar mandos del tipo **GO, V2, Nice FLOR** y **códigos fijos (incluye MasterCode)** en frecuencias 433 y 868 MHz con funciones de alta automática.

OPCIÓN 1 PROGRAMACIÓN EN MODO ALEATORIO

Esta opción es recomendable para GO, Nice FloR y códigos fijos.

Paso 1: Pulsar y mantener pulsado el botón 1 y botón 2 durante 5 segundos.

Paso 2: El mando "TP DUP OG/NV" empezará a parpadear lentamente.

Paso 3: Acercar el mando "ORIGINAL" y pulsar el botón a duplicar.

Paso 4: El LED del "TP DUP OG/NV" empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.

Paso 5: Pulsar en el "TP DUP OG/NV" el botón donde queremos memorizar el código recibido.

Paso 6: El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente

Nota: repetir los pasos para grabar otro pulsadores y/u otro tipo de mando.



OPCIÓN 2 PROGRAMACIÓN EN MODO CLON

Esta opción es recomendable para V2 (a excepción de realizar más de 3 copias del mismo mando). Además se recomienda aplicar el modo clon cuando un mando no funciona correctamente.

Paso 1: Pulsar y mantener pulsado el botón 3 y botón 4 durante 5 segundos.

Paso 2: El mando "TP DUP OG/NV" empezará a parpadear lentamente.

Paso 3: Acercar el mando "ORIGINAL" y pulsar el botón a duplicar.

Paso 4: El LED del "TP DUP OG/NV" empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.

Paso 5: Pulsar en el "TP DUP OG/NV" el botón donde queremos memorizar el código recibido.

Paso 6: El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente

Nota: repetir los pasos para grabar otro pulsadores y/u otro tipo de mando.

ALTA AUTOMÁTICA: Activación del mando

El mando "TP DUP OG/NV" dispone de alta automática, es decir, es capaz de emitir el semilla del mando ORIGINAL para posteriormente emitir el código del mando nuevo. **Esta función solamente la utilizaremos:**

- Cuando se grabe un mando V2 en modo aleatorio.
- Cuando se grabe un mando Nice FloR en modo aleatorio.

Paso 1: Pulsar durante 10 segundo el botón a dar de alta.

Paso 2: A los 10 segundos el mando TP DUP OG/NV se apagará.

Paso 3: Soltar el pulsador.

Paso 4: El mando TP DUP OG/NV se encenderá automáticamente para activarse.

Paso 5: Cuando el mando TP DUP OG/NV se apague completamente el emisor ya estará dado de alta en el receptor.