

CX D4N



El modelo CX D4N nos permite copiar todos los mandos de código fijo del mercado, tanto sean de frecuencia 433 MHz como ajustables.

Se pueden combinar las dos frecuencias en el mismo mando.

INSTRUCCIONES DE COPIA

- Conectar la sonda de 3 pines (se encenderá el led de forma fija)
- **OPCIÓN 1:** ([rolling 433,92 MHz de 1ª generación](#)) Pulsar uno de los cuatro pulsadores donde se quiere hacer la grabación (El led hará 2 destellos)
- **OPCIÓN 2:** ([fijo 433,92 MHz y mastercode](#)) Pulsar uno de los 4 pulsadores donde se quiere hacer la grabación (el led hará 2 destellos)
- **OPCIÓN 3:** ([ajustable](#)) Pulsar uno de los 4 pulsadores donde se quiere hacer la grabación (el led hará 2 destellos), volver a repetir las misma operación
- Pulsar el canal del mando original que queremos grabar encima de la máquina duplicadora, o bien si disponemos de PC-copy también en la opción reproducir (del analizador), si el mando es un rolling code debemos volver a pulsar de nuevo el mando original.
- El led del mando "CX D4N" comenzará a parpadear, indicando la copia correcta.
- Realizar la misma operación para el resto de canales del mando "CX D4N".

NOTA: Para realizar una copia de un emisor Rolling, (y queremos grabar diferentes frecuencias). Siempre habrá que empezar por el rolling y después usar las otras opciones.