

INSTRUCCIONES TP MULTI A48

CAPACIDAD DE COPIA

- ✓ Duplica FixCode 433,92 & 868 MHz
- ✓ Duplica RollingCode 433,92 & 868 MHz
- ✓ Duplica frecuencias bajas (Fuera CEE)
- ✓ Duplica modulación AM/FM



MÉTODO 1: DUPLICAR MANDO NUEVO

- Mantener pulsado simultáneamente los botones 1 y 2 durante 5 segundos.
- El mando “TP MULTI A48” empezará a parpadear lentamente. Soltamos ambas teclas.
- Enfrentar el mando “ORIGINAL” y mantener pulsado el botón a duplicar.
- El LED del “TP MULTI A48” empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.
- Pulsar en el “TP MULTI A48” el botón donde queremos memorizar el código recibido.
- El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente.

MÉTODO 2: DUPLICAR MANDO EN MODO CLON

- Mantener pulsado simultáneamente los botones 2 y 3 durante 5 segundos.
- El mando “TP MULTI A48” empezará a parpadear lentamente. Soltamos ambas teclas.
- Enfrentar el mando “ORIGINAL” y mantener pulsado el botón a duplicar.
- El LED del “TP MULTI A48” empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.
- Pulsar en el “TP MULTI A48” el botón donde queremos memorizar el código recibido.
- El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente.

MÉTODO 3: DUPLICAR MANDO TIPO ERREKA Y BFT

- Mantener pulsado simultáneamente los botones 1 y 2 durante 5 segundos.
- El mando “TP MULTI A48” empezará a parpadear lentamente. Soltamos ambas teclas.
- Enfrentar el mando “ORIGINAL” y mantener pulsado el botón a duplicar hasta que el LED del “TP MULTI A48” se quede en rojo fijo (posiblemente haya que enviar 2 tramas)
- Una vez el LED se queda en rojo fijo transmitiremos con el botón semilla del mando “ORIGINAL” ERREKA o BFT.
- Al recibir el código semilla el LED del “TP MULTI A48” empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.
- Pulsar en el “TP MULTI A48” el botón donde queremos memorizar el código recibido.
- El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente.

MÉTODO 4: DUPLICAR MANDO TIPO FAAC

- Mantener pulsado simultáneamente los botones 1 y 2 durante 5 segundos.
- El mando “TP MULTI A48” empezará a parpadear lentamente. Soltamos ambas teclas.
- Enfrentar el mando “ORIGINAL” a máximo 5 cm y mantener pulsado el botón a duplicar.
- El LED del “TP MULTI A48” se quedará fijo en color rojo.
- Pulsaremos botón 1 y 2 simultáneamente del mando FAAC hasta que empiece a parpadear.
- Mientras sigue parpadeando el mando FAAC pulsaremos el botón a transmitir (1, 2, 3 o 4).
- El LED del “TP MULTI A48” empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.
- Pulsar en el “TP MULTI A48” el botón donde queremos memorizar el código recibido.
- El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente

MÉTODO 5: DUPLICAR PARTE FIJA DE UN ROLLINGCODE

- Mantener pulsado simultáneamente los botones 1 y 3 durante 5 segundos.
- El mando “TP MULTI A48” empezará a parpadear lentamente. Soltamos ambas teclas.
- Enfrentar el mando “ORIGINAL” y mantener pulsado el botón a duplicar.
- El LED del “TP MULTI A48” empezará a parpadear rápidamente indicando la recepción del código.
- Pulsar en el “TP MULTI A48” el botón donde queremos memorizar el código recibido.
- El LED se apagará y la copia se habrá efectuado correctamente.

Nota 1: Si el emisor “TP MULTI A48” no parpadea rápidamente significará que no ha podido duplicar el código transmitido.

Nota 2: Repetir los mismos pasos para grabar otros canales.

ACTIVACIÓN SENCILLA VIA RADIO

Para los mandos RollingCode disponemos del sistema de activación automático el cual nos evita emitir el botón semilla del mando original, este método nos facilita la activación via radio de los nuevos emisores del tipo evolutivo. Este método solo es válido cuando el via radio se encuentra activado en el receptor.

- Realizar tres pulsaciones rápidas en el botón que queremos activar.
- El LED del TP MULTI A48 se quedará encendido durante 1 segundo.
- Posteriormente el LED del TP MULTI A48 emitirá dos destellos fuertes indicando que está realizando el alta automática.