

Instrucciones de instalación y reglaje.
Instructions de montage et de réglage.
Istruzioni per l'installazione e la regolazione.
Installation and ajustament instructions.
Einbau-und einstellanleitung.

automatismos



P-504 E

- | | | |
|-----------|--|---------|
| I | APPARECCHIATURA ELETTRONICA
MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO | pag. 2 |
| GB | ELECTRONIC EQUIPMENT
INSTALLATION AND OPERATION MANUAL | pag. 4 |
| F | APPAREILLAGE ELECTRONIQUE
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION | pag. 6 |
| DE | ELEKTRONIK
INSTALLATIONS UND BEDIENUNGS | pag. 8 |
| E | CENTRALITA ELECTRÓNICA
MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO | pag. 10 |

Servicio Técnico Post-Venta.
Service Technique Apres-Vente.
Servizio Tecnico Post Vendita.
After-sales Technical Service.
Serviço Técnico Pos-Venda.
Technischer Kundendienst-Service.

Telf. **34-902 199 947**

service@pujolmuntala.es





GENERALITÀ

L'apparecchiatura elettronica mod. P-504 E prevista per l'automazione di **serrande basculanti e portoni** è conforme ai sensi delle direttive 73/23/CEE (Bassa tensione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) e consente un'installazione nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Completa per gamma di funzionamenti (semiautomatico, automatico e uomo presente) e regolazioni (tempo lavoro, tempo pausa e potenza motore);

Versatile per le opzioni selezionabili (prelampeggio, uscita lampeggiante gestita direttamente dalla centrale, uscita per luce cortesia);

Sicura in quanto unisce alla regolazione della potenza motore e all'ingresso dedicato al dispositivo di sicurezza la funzione reverser;

Facile da installare grazie ai leds di controllo, ai morsetti estraibili e alla serigrafia presente sul circuito stampato.


CARATTERISTICHE TECNICHE


ALIMENTAZIONE:	230 V ~ 50 Hz	TEMPO PAUSA:	4"±110"
USCITA MOTORE:	230 V ~ / 500 W Max.	REGOLAZIONE POTENZA:	30±98%
USCITA PER ALIMENTAZIONE ACCESSORI:	24 Vac / 200 mA Max.	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	-15°± +60°
USCITA PER DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE:	230 V ~ / 80 W Max.	GRADO DI PROTEZIONE:	IP 54 (mod. BSX/B)
USCITA "USER" LUCE CORTESIA:	230 V ~ / 200W Max.	INGOMBRO MAX (mm):	200x275x130 (mod. BSX/B)
TEMPO LAVORO:	4"±90"		


INSTALLAZIONE


- 1) Predisporre a monte dell'installazione un interruttore differenziale o magnetotermico da 10 A. L'interruttore deve garantire una separazione omipolare con distanza di apertura dei contatti minima di 3 mm.
- 2) Fissare il contenitore in posizione verticale e garantire che al termine dell'installazione sia rispettato l'iniziale grado di protezione IP 54 (mod. BSX/B).
- 3) Differenziare e separare i cavi di "potenza" (sez. minima 1,5 mm²) da quelli di segnale (sez. minima 0,5 mm²).
- 4) Cortocircuitare gli ingressi N.C. (STOP, PHOTO, FCC, FCA) non utilizzati.
- 5) Disporre in serie gli eventuali contatti collegati allo stesso ingresso N.C.
- 6) Disporre in parallelo tutti i contatti collegati all'ingresso START (N.O.).
- 7) Eseguire i collegamenti come di seguito indicato aiutandosi con la serigrafia presente su circuito stampato.


COLLEGAMENTI


230V ~  **ALIMENTAZIONE**
Ingresso LINEA con protezione interna mediante fusibile (5x20) da 5A

 **REVERSER (vedere NOTA e DIP 5)**
30 = +6Vdc
31 = Ingresso segnale
32 = GND


230V~  **LUCE CORTESIA**
Uscita attiva durante il moto e per altri 60" a partire da ogni arresto.


 **FOTOCELLULA**
Agisce solo durante la chiusura arrestando il moto e riaprendo.


230V~  **MOTORE**
4 - Apre; 5 - Comune; 6 - Chiude
Collegare il condensatore ai morsetti 4 - 6
N.B. Scambiare i collegamenti ai morsetti 4-6 per invertire i versi di marcia.

 **START**
Per il funzionamento di questo ingresso vedere DIP 3.


230V~  **LAMPEGGIANTE**
Per il funzionamento di questa uscita vedere DIP 4 e DIP 6.

 **STOP**
L'azionamento di questo pulsante/contatto provoca l'arresto immediato di ogni movimento e l'esclusione della funzione richiusura automatica.

24V~  **USCITA 24V~**
Prevista per alimentazione accessori (Fotocelle, ricevente, ecc.)
Protezione interna con fusibile (5 x 20) da 500 mA.

 **FINE CORSA (vedere nota)**
Fincorsa di apertura 20-22
Fincorsa di chiusura 21-22
N.B. Scambiare i collegamenti ai morsetti 21-22 per invertire i finecorsa.


RIFERIMENTI SULLA CENTRALINA



- 20 FCA
- 21 FCC
- 22 GND
- 7 STOP
- 8 GND
- 9 START
- 19 PHOT
- 30 +6VDC
- 31 REV
- 32 GND
- 14 GND
- 15 24Vac

- J8:** Morsettiera di "Potenza"
- J10:** Morsettiera in "Bassa Tensione" (SELV)
- K2:** Relé apertura
- K1:** Relé chiusura
- K3:** Relé luce cortesia
- RX1:** Connettore radiricevente
- U4:** Microprocessore Mod. **BSX/B** e Mod. **BSX/BL**
- F1:** Fusibile 24 Vac (500 mA)
- F2:** Fusibile 12 Vac (500 mA)
- F3:** Fusibile linea (5A)
- J9:** Connettore per scheda Mod. Jump (BSx /B) e Mod. Lamp (BSx/ BL)
- S1:** Dip-switch di programmazione
- J5 e J6:** Innesti per i collegamenti di terra (linea e motore).

NOTA: con DP 5 OFF (funzione reverser abilitata) è indispensabile l'utilizzo di un reverser. Il **FCA** arresta l'apertura mentre il **FCC** arresta solo la funzione reverser e il moto di chiusura continua per altri 5 secondi. Regolare il **FCC** in modo che intervenga prima della totale chiusura del serramento.



SELEZIONE PROGRAMMI E FUNZIONI MEDIANTE DIP-SWITCH

DIP 1 Chiusura automatica

OFF = Inserita
ON = Esclusa

DIP 2 modalità di comando

OFF = Per impulsi
ON = A uomo presente

DIP 3 risposta ai pulsanti di comando di start (mor. 8 - 9)

OFF = Funzionamento "condominiale": APRE; solo a FCA CHIUDE;
In chiusura FERMA e RIAPRE
ON = Funzionamento "passo - passo" APRE - FERMA - CHIUDE - FERMA

DIP 4 Funzionamento dell'uscita a Per il lampeggiatore (mor. 11 - 12)

OFF = Lampeggio gestito direttamente dalla centralina (utilizzare lampeggiatore Mod.SL-LAMP)
ON = Uscita sempre attiva (lampeggio dal lampeggiatore Mod. SLR)

DIP 5 reverser (vedere anche nota)

OFF = Inserito. Sia in apertura che in chiusura ferma e inverte il moto per due secondi in seguito ad urto con un ostacolo.
ON = Escluso

DIP 6 Prelampeggio di 2 secondi

OFF = Inserito
ON = Escluso

ATTENZIONE! Per memorizzare una nuova configurazione togliere tensione per alcuni secondi.

REGOLAZIONE TRIMMER

Tempo di lavoro: Attivo solo se DIP 2 OFF

Impostare un tempo da 4 a 8 secondi superiore al tempo effettivo di manovra.

Tempo di pausa: Attivo solo se DIP 1 OFF

Consente una regolazione da 4 a 110 secondi a partire dalla posizione di FCA o dalla fine del tempo di lavoro di apertura. Terminato tale tempo inizia automaticamente una manovra di chiusura.

Potenza motore: Terminato lo spunto iniziale di 2" consente una facile regolazione della potenza elettrica fornita al motore.

N.B. Regolare con precisione per limitare la forza di spinta del serramento motorizzato secondo i valori imposti dalle normative vigenti e tali da garantire un adeguato grado di sicurezza.

COLLAUDO FINALE

Prima di dare tensione:

- Impostare i DIP - SWITCH a seconda del funzionamento desiderato.
- Controllare i collegamenti elettrici. Collegamenti errati potrebbero danneggiare irreversibilmente l'apparecchiatura.

Dare tensione:

- Controllare che in condizioni normali i led relativi agli ingressi N.C. risultino accesi.
- Controllare il corretto funzionamento dell'ingresso START verificando l'accensione del led solo in seguito ad un comando.
- Controllare il corretto senso di marcia eventualmente invertendo i collegamenti ai morsetti 4 e 6 (apertura e chiusura) e ai morsetti 20 e 21 (FCA e FCC).
- Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza utilizzati.
- Eseguire con cura le regolazioni sui trimmer.



GENERAL

The electronic P-504 E, for the automation of up-and-over doors and main doors, complies with the EEC directives 73/23 (Low Voltage) and 89/336 (EMC) and allows installation in observance of the current safety rules and regulations.

Complete for functioning (semiautomatic, automatic and hold to run control) and adjustment (working time, pause time and motor power) ranges.

Flexible for the choice of options (pre-fashing, flash light output controlled directly by the control unit, output for a courtesy light).

Safe in that it combines motor power adjustment and the output for the safety device with the reverser function.

Easy to install thanks to the control LEDs, pull out terminals and to the serigraphy on the printed circuit.


TECHNICAL FEATURES

SUPPLY VOLTAGE:	230 V ~ 50 Hz	PAUSE TIME:	4"±110"
MOTOR OUTPUT:	230 V ~ / 500 W Max.	POWER ADJUSTMENT:	30±98%
ACCESSORIES POWER OUTPUT:	24 Vac / 200 mA Max.	WORKING TEMPERATURE:	-15°± +60°
FLASHING LIGHT OUTPUT:	230 V ~ / 80 W Max.	IP NUMBER:	IP 54 (mod. BSX/B)
"USER" OUTPUT FOR THE COURTESY LIGHT:	230 V ~ / 200W Max.	MAXIMUM OVERALL DIMENSIONS (mm):	200x275x130 (mod. BSX/B)
WORKING TIME:	4"±90"		


INSTALLATION

- 1) Install a 10Amp RCD or circuit breaker upstream from the installation. The switch must have, for the poles, a minimum 3 mm opening distance between the contacts.
- 2) Fix the container in an upright position and make sure that, when installation has been completed, the initial protection level IP54 is complied with (BSX/B model).
- 3) Differentiate and separate the "power" cables (minimum cross section of 1.5 mm²) from the signalling ones (minimum cross section of 0.5 mm²).
- 4) Short circuit the NC inputs (STOP, PHOTO, FCC, FCA) not being used.
- 5) Arrange in series any contacts connected to the same N.C. input.
- 6) Arrange in parallel all the contacts connected to the START input (N.O.).
- 7) Make the connections as described below, using the serigraphy on the printed circuit to help you.


CONNECTIONS




POWER LINE
 Input with internal protection (5x20 5A fuse)




REVERSER (see NOTE and DIP5)
 30 = +6Vdc
 31 = signal input
 32 = GND




COURTESY LIGHT
 Output active during movement and for a further 60 seconds after each stop.




PHOTOCELL
 It works only during closing, stopping movement and reopening.




MOTOR
 4 - Open; 5 - Common; 6 - Close
 Connect the capacitor to terminals 4-6
N.B. Swap connections on terminals 4-6 to reverse direction




START
 See DIP3 for the functioning of this input




FLASHING LIGHT
 See DIP4 and DIP6 for the functioning of this output.



STOP
 Using this push button/contact, all movement is stopped immediately and the automatic reclosing function is excluded.




24 V - OUTPUT
 For powering the accessories
 (Photocells, receiver, etc.)
 Internal protection (5x20 500 mA fuse)



LIMIT SWITCHES (see note)
 Opening limit switch (FCA) 20-22
 Closing limit switch (FCC) 21-22
N.B. Swap connections on terminals 21-22 to reverse the limit switches


REFERENCES ON THE CONTROL UNIT



20	FCA
21	FCC
22	GND
7	STOP
8	GND
9	START
19	PHOT
30	+6VDC
31	REV
32	GND
14	GND
15	24VAC

- J8:** "Power" terminal board
- J10:** "Low voltage" terminal board (SELV)
- K2:** Open relay
- K1:** Close relay
- K3:** Courtesy light relay
- RX1:** Radio receiver connector
- U4:** BSX/B and BSX/BL model microprocessor
- F1:** 24 Vac (500 mA) fuse
- F2:** 12 Vac (500 mA) fuse
- F3:** 5A line fuse
- J9:** Jump model (BSx/B) and Lamp model (BSx/BL) card connector
- S1:** Programming dip-switch
- J5 e J6:** Plugs for earth connections (line and motor).

NOTE: with DP5 OFF (reverser function enabled) use of the limit switches is essential. The FCA stops opening while the FCC only stops the reverser function and closing movement continues for another 5 seconds. Adjust the FCC so it triggers before the door is completely closed.



SELECTION OF PROGRAMMES AND FUNCTIONS WITH THE DIP-SWITCHES

- DIP1 automatic Closing**
OFF = Activated
ON = Deactivated
- DIP2 Command mode**
OFF = For pulses
ON = Hold to run control
- DIP3 response to repeated start Commands (8-9 terms.)**
OFF = "Condominium" function: OPEN; only with the FCA (LIMIT SWITCH OPEN) in CLOSE; In closing STOP and REOPEN
ON = "Step-by-step" functioning OPEN-STOP-CLOSE-STOP
- DIP4 Functioning of Flashing light output (11-12 terms.)**
OFF = Flashing controlled directly by the control unit (use SL-LAMP model flashing light)
ON = Output always active = flashing light flashing (SLR model)
- DIP5 reverser (also see note)**
OFF = Activated. In opening and in closing it stops and reverses movement for two seconds after knocking against an obstacle.
ON = Deactivated
- DIP6 2 seconds Pre-Flashing**
OFF = Activated
ON = Deactivated

ATTENTION! To memorise a new configuration, cut power off for a few seconds.

TRIMMER ADJUSTMENT

Working time: Active only if DIP2 is OFF
Set a time of 4 to 8 seconds more than actual manoeuvre time.

Pause time: Active only if DIP1 is OFF
It allows adjustment from 4 to 110 seconds, starting from the FCA position or from the end of opening work time. When this time has elapsed a closing manoeuvre will start automatically.

Motor power: When the initial inrush time of 2 seconds has finished it is easy to adjust the electric power supplied to the motor.
N.B. Adjust with precision to limit the thrust force of the motorised door according to the values established by current standards and such to guarantee an adequate level of safety.

FINAL TEST

- Prior to powering on:**
- Set the dip-switches according to the operation required.
 - Check the electrical connections. Incorrect connections could damage the equipment irreversibly.
- Power on:**
- Check that, under normal conditions, the LEDs relative to the N.C. inputs are on.
 - Check correct functioning of the START input, verifying that the LED only turns on following a command.
 - Check correct direction of movement, reversing connections on terminals 4 and 6 (opening and closing) and on terminals 20 and 21 (FCA and FCC) if necessary.
 - Make sure the safety devices used are working properly.
 - Carefully adjust the trimmers.

When installing and using these devices all the instructions provided by the manufacturer must be followed; the manufacturer will not be held responsible for any damages caused by improper or unreasonable use.



GENERALITES

L'appareil électronique modèles P-504 E conçu pour l'automatisation de portes coulissantes et non coulissantes est conforme aux directives 73/23/CEE (basse tension), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) et permet une installation dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

Complet par sa gamme de fonctionnements (semi-automatique, automatique et homme présent) et de réglages (durée de travail, durée de pause et puissance du moteur).

Polyvalent par ses fonctions disponibles (pré-clignotement, sortie clignotante gérée directement par le boîtier de commande, sortie pour éclairage d'accès).

Sûr car il unit la fonction de l'inverseur au réglage de la puissance du moteur et à l'entrée dédiée au dispositif de sécurité.

Facile à installer grâce aux leds de contrôle, aux bornes extractibles et à la sérigraphie présente sur le circuit imprimé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION:	230 V ~ 50 Hz	TEMPS DE PAUSE:	4"±110"
SORTIE MOTEUR	230 V ~ / 500 W Max.	RÉGLAGE PUISSANCE	30±98%
SORTIE POUR ALIMENTATION ACCESSOIRES	24 Vac / 200 mA Max.	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-15°± +60°
SORTIE POUR DISPOSITIF CLIGNOTANT	230 V ~ / 80 W Max.	DEGRÉ DE PROTECTION	IP 54 (mod. BSX/B)
SORTIE "USER" LUMIÈRE DE COURTOISIE	230 V ~ / 200W Max.	DIMENSIONS HORS TOUT MAX (mm)	200x275x130 (mod. BSX/B)
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	4"±90"		

MONTAGE

- Montez en amont de l'installation un interrupteur différentiel ou un disjoncteur de 10A.
L'interrupteur doit garantir une séparation omnipolaire avec une distance d'ouverture minimum des contacts de 3 mm.
- Fixez le conteneur verticalement de telle façon à respecter le degré de protection initial IP 54 (modèle BSX/B).
- Différenciez et séparez les câbles d'alimentation (section minimum 1,5 mm²) de ceux de signalement (section minimum 0,5 mm²).
- Court-circuitez les entrées N.F. (STOP, PHOTO, FCC, FCA) inutilisées.
- Disposez en série les contacts éventuellement reliés à la même entrée N.F.
- Disposez en parallèle tous les contacts reliés à l'entrée START (N.O.).
- Effectuez les branchements comme illustré ci-dessous en vous basant sur la sérigraphie gravée sur le circuit imprimé.

CONNEXIONS

230V ~ **ALIMENTATION**
Entrée LIGNE avec protection interne par fusibles (5x20) de 5A.

INVERSEUR (voir note et DIP 5)
30 = +6Vdc
31 = Entrée signal
32 = GND

230V~ **ECLAIRAGE D'ACCES**
Sortie active pendant le mouvement et pendant 60 secondes supplémentaires après chaque arrêt.

PHOTOCÉLULE
Elle agit seulement pendant la fermeture en arrêtant le mouvement et en ouvrant.

230V~ **MOTEUR**
4 - Ouverture 5 - Commun 6 - Fermeture
Branchez le condensateur aux bornes 4 - 6.
N.B. Inversez les fils des bornes 4-6 pour inverser le sens de marche.

START
Pour le fonctionnement de cette entrée, reportez-vous à DIP3.


230V~ **CLIGNOTANT**
Pour le fonctionnement de cette sortie, reportez-vous à DIP4 et DIP6.

STOP
L'actionnement de ce bouton/contact provoque l'arrêt immédiat de tout mouvement et la désactivation de la fonction de refermeture automatique.

24V~ **SORTIE 24V**
Prévue pour l'alimentation des accessoires (Photocellules, récepteur etc.). Protection interne par fusibles (5x20) de 500 mA.

MICRO-INTERRUPTEUR (voir note)
Micro-interrupteur d'ouverture 20-22
Micro-interrupteur de fermeture 21-22
N.B. Inversez les fils des bornes 21-22 pour inverser les micro-interrupteurs.

RÉFÉRENCES SUR LA CENTRALE



SELECTION DES PROGRAMMES ET DES FONCTIONS A TRAVERS DIP-SWITCH

DIP 1 Fermeture automatique

OFF = Activée
ON = Désactivée

DIP 2 modalité De Commande

OFF = Par impulsions
ON = A homme présent

DIP 3 réponse à Plusieurs Commandes répétées De start (Borne 8-9)

OFF = Fonctionnement "accès parking d'immeuble"
OUVERTURE, seulement à FCA FERMETURE, en fermeture ARRETE et ROUVRE
ON = Fonctionnement "pas-pas" OUVERTURE - ARRET - FERMETURE - ARRET

DIP 4 Fonctionnement De la sortie Pour le Clignotant (Borne 11-12)

OFF = Clignotement géré directement par le boîtier de commande (utilisez clignotant modèle SL - LAMP)
ON = Sortie toujours active = clignotement du clignotant (Modèle SLR).

DIP 5 Inverseur (voir aussi la note)

OFF = Activé. Il arrête et inverse le mouvement pendant deux secondes en cas de contact avec un obstacle, aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
ON = Désactivé

DIP 6 Pre-Clignotement De 2 secondes

OFF = Activé
ON = Désactivé

ATTENTION! Pour sauvegarder une nouvelle configuration, coupez le courant pendant quelques secondes.

REGLAGE DU TRIMMER

Durée de travail: Activé seulement si DIP2 est sur OFF. Programmez un temps supérieur à la durée effective de manoeuvre de 4 à 8 secondes.

Temps de pause: Activé seulement si DIP1 est sur OFF. Il permet un réglage de 4 à 110 secondes à partir de la position de FCA ou à partir de la fin du temps de travail d'ouverture. Passé ce délai, la manoeuvre de fermeture commence automatiquement.

Puissance moteur: Terminé le décollage initial de 2 secondes, il permet un réglage de la puissance électrique fournie au moteur.

N.B. Réglez avec précision pour limiter la force de poussée de la porte motorisée selon les valeurs imposées par la législation en vigueur de façon à garantir un bon niveau de sécurité.

ESSAI FINAL

Avant d'alimenter:

- Réglez les DIP-SWITCH selon le fonctionnement souhaité.
- Contrôlez les branchements électriques. De mauvais branchements peuvent endommager irrémédiablement l'appareil.

Alimentez:

- Contrôlez qu'en conditions normales les leds relatives aux entrées N.F. sont allumées.
- Contrôlez le bon fonctionnement de l'entrée START en vérifiant l'allumage du led seulement après une commande.
- Contrôlez le bon sens de marche en inversant, en cas de besoin, les fils des bornes 4 et 6 (ouverture et fermeture) et des bornes 20 et 21 (FCA et FCC).
- Contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité utilisés.
- Réglez soigneusement le trimmer.



ALLGEMEINES

die für die Automatisierung von **Kipptüren und Tore** vorgesehen ist, entspricht den Direktiven 73/23/CEE (Niederspannung), 89/336/CEE (elektromagnetische Kompatibilität) und ermöglicht eine Installation unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsnormativen. Sie ist:

- Komplett** durch das Betriebsspektrum (halbautomatisch, automatisch und mit Totmannschaltung) und die Einstellungen (Arbeitszeit, Pausenzeit, Motorleistung);
- Flexibel** durch die wählbaren Optionen (Vorblinken, Blinkleuchten-Ausgang direkt von der Einheit gesteuert, Ausgang für selbsttätige Beleuchtung);
- Sicher**, da sie die Reverser-Funktion mit der Motorleistungsregulierung und dem Ausgang, welcher der Sicherheitsvorrichtung gewidmet ist, vereint;
- Leicht zu installieren** dank ihrer Kontroll-LEDs, den herausnehmbaren Klemmen und der Seriographie auf der gedruckten Schaltung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STROMVERSORGUNG:	230 V ~ 50 Hz	PAUSEZEIT:	4"±110"
MOTORAUSGANG	Max. 230 V ~ / 500 W	LEISTUNGSEINSTELLUNG	30±98%
FÜR ZUBEHÖRVERSORGUNG	Max. 24 Vac / 200 mA	BETRIEBSTEMPERATUR	-15°÷ +60°
AUSGANG FÜR BLINKER	Max. 230 V ~ / 80 W	SCHUTZGRAD	IP 54 (mod. BSX/B)
AUSGANG FÜR "USER" INNENLEUCHE	Max. 230 V ~ / 200W	GESAMTABMESSUNGEN (mm)	200x275x130 (mod. BSX/B)
BETRIEBSZEIT	4"±90"		

INSTALLATION

- 1) Vor der Installation einen Fehlerstromschutzschalter oder einen Überstromselbstschalter 10 A vorsehen. Der Schalter muß eine Öffnung an allen Polen mit Distanz der Kontakte von mindestens 3 mm bei der Öffnung garantieren.
- 2) Den Behälter in vertikaler Position fixieren. Nach Abschluß der Installation muß die ursprüngliche Schutzart IP 54 (Mod. BSX/B) gewährleistet sein.
- 3) Die "Leistungs"-Kabel (Mindestquerschnitt 1,5 mm²) von den Signal-Kabeln (Mindestquerschnitt 0,5 mm²) unterscheiden und trennen.
- 4) Die nicht verwendeten N.C.-Eingänge (STOP, PHOTO, FCC=Schließungsendschalter, FCA=Öffnungsendschalter) kurzschließen.
- 5) Die eventuellen, mit dem gleichen N.C.-Eingang verbundenen Kontakte in Reihenschaltung anordnen.
- 6) Alle mit dem Eingang START (N.O.) verbundenen Kontakte in Parallelschaltung anordnen.
- 7) Die Anschlüsse wie in der Folge angegeben und unter Zuhilfenahme der Seriographie auf der gedruckten Schaltung ausführen.

ANSCHLÜSSE

230V ~ 50Hz

VERSORGUNG
Eingang LEITUNG mit innerem Schutz durch Sicherung (5x20) mit 5A

REVERSER (siehe ANMERKUNG und DIP 5)
30 = +6Vdc (Gleichstrom)
31 = Signaleingang
32 = GND (Erdung)

3x0,5mm²
10 ±12m max.

230V~ 200Wmax

SELBSTTÄTIGE BELEUCHTUNG
Ausgang, der während der Bewegung und für weitere 60 Sec. ab jedem Stoppen aktiv ist.

FOTOEZELLE
Agiert nur während der Schließung, durch Anhalten der Bewegung und Wiederöffnung.

230V~ 500VA max

MOTOR
4 - Öffnet; 5 - Gemeinsam; 6 - Schließt.
Den Kondensator an die Klemmen 4-6 anschließen.
N.B. Die Anschlüsse an den Klemmen 4-6 umtauschen, um die Bewegungsrichtung umzukehren.

START
Für das Funktionieren dieses Eingangs siehe DIP 3.

230V~ 80Wmax

BLINKLEUCHE
Für das Funktionieren dieses Ausgangs siehe DIP 4 und DIP 6.


STOP
Die Betätigung dieses Kontakts/Tasters bewirkt das unmittelbare Anhalten jeder Bewegung und den Ausschluß der Funktion des automatisches Wiederschließens.

24V~ 5Wmax

AUSGANG 24 V~
Vorgesehen für die Versorgung des Zubehörs (Fotzellen, Empfänger etc.)
Innerer Schutz durch Sicherung (5x20) mit 500 mA

ENDSCHALTER (siehe Anmerkung)
Öffnungsendschalter 20-22
Schließungsendschalter 21-22
N.B. Die Anschlüsse an den Klemmen 21-22 austauschen, um die Endschalter umzukehren.


BEZÜGE AUF DAS STEUERGERÄT



- 20 FCA
- 21 FCC
- 22 GND
- 7 STOP
- 8 GND
- 9 START
- 19 PHOT
- 30 +6VDC
- 31 REV
- 32 GND
- 14 GND
- 15 24Vac

- J8:** Leistungsklemmenbrett
- J10:** Niederspannungsklemmenbrett (selv)
- K2:** Öffnungsrelais
- K1:** Schließrelais
- K3:** Innenleuchtenrelais
- RX1:** Steckverbinder Funkempfänger
- U4:** Mikroprozessor Mod. **BSX/B** und Mod. **BSX/BL**
- F1:** Sicherung 24 Vac (500 mA)
- F2:** Sicherung 12 Vac (500 mA)
- F3:** Leistungsicherung (5A)
- J9:** Steckverbinder für Karte Mod. Jump (BSX/B) und Mod. Lamp (BSX/BL)
- S1:** Dip-switch Programmierung
- J5 und J6:** Anschlüsse für die Erdung (Leitung und Motor).

ANMERKUNG: Mit DIP 5 OFF (Reverser funktionsbereit) ist der Einsatz der Endschalter unerlässlich. Der **FCA** (Öffnungsendschalter) stoppt die Öffnung, während der **FCC** (Schließungsendschalter) nur die Reverser-Funktion sbppt, und die kontnuierliche Schließbewegung für weitere 5 Sekunden weitergeht. Den **FCC** (Schließungsendschalter) so einstellen, daß er vor der völligen Schließung des Tors eingreift.



WÄHLEN DER PROGRAMME UND FUNKTIONEN ÜBER DIP-SWITCH

DIP 1 automatisches Schließen
 OFF = Eingeschaltet
 ON = Ausgeschaltet

DIP 2 steuermomente
 OFF = TIPPFUNCTION
 ON = TOTMANNFUNCTION

DIP 3 anschließen auf Wiederholte startkommandos (Klemmen 8-9)
 OFF = "Wohnanlagen"-Betrieb; ÖFFNET; SCHLIESST erst bei FCA (Öffnungsendschalter); beim Schließen STOPPT und ÖFFNET WIEDER
 ON = "Schritt für Schritt"-Betrieb: ÖFFNET-STOPPT-SCHLIESST-STOPPT

DIP 4 Funktionen des Ausgangs für die Blinkleuchte (Klemmen 11-12)
 OFF = Blinken direkt durch die Einheit gesteuert (die Blinkleuchte Mod. SL-LAMP verwenden)
 ON = Ausgang immer aktiv = Blinken durch Blinkleuchte (Mod. SLR)

DIP 5 reverser (siehe auch anmerkung)
 OFF = Eingeschaltet. Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen wird in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Hindernis gestoppt und die Bewegung für zwei Sekunden umgekehrt.
 ON = Ausgeschaltet

DIP 6 zweisekunden vorblinken
 OFF = Eingeschaltet
 ON = Ausgeschaltet

ACHTUNG! Zum Speichern einer neuen Konfiguration ist die Spannung für einige Sekunden.

TRIMMER - REGULIERUNG

arbeitszeit: Aktiv nur bei DIP 2 OFF.
 Eine Zeit von 4 bis 8 Sekunden mehr als die effektive Betriebszeit eingeben.

Pausenzeit: Aktiv nur bei DIP 1 OFF.
 Ermöglicht eine Regulierung von 4 bis 110 Sekunden ab der Position FCA (Öffnungsendschalter) oder nach Ende der Arbeitszeit bei der Öffnung. Nach dieser Zeit beginnt eine automatische Schließung.

motorleistung: Nach dem Anlaßstoß von 2 Sekunden wird eine Regulierung der elektrischen Leistung ermöglicht, die dem Motor geliefert wird.
n.B. Genau einstellen, um die Schubkraft des motorisierten Tors gemäß den von den geltenden Normativen vorgeschriebenen Werten zu beschränken und um ein entsprechendes Maß an Sicherheit zu garantieren.

ENDPRÜFUNG

Vor dem einschalten der spannung:

- Die DIP-SWITCHS gemäß dem gewünschten Betrieb einstellen.
- Die elektrischen Anschlüsse kontrollieren. Falsche Anschlüsse können die Elektronik irreparabel beschädigen.

einschalten der spannung:

- Kontrollieren, ob die LEDs, die den N.C.-Eingängen entsprechen, unter normalen Umständen leuchten.
- Das korrekte Funktionieren des Eingangs START kontrollieren und überprüfen, daß das LED nur in Folge eines Kommandos aufleuchtet.
- Kontrollieren, ob die Bewegungsrichtung stimmt und eventuell die Anschlüsse an den Klemmen 4 und 6 (Öffnung und Schließung) und an den Klemmen 20 und 21 (FCA und FCC - Öffnungs- und Schließungsendschalter) umkehren.
- Die korrekte Funktionstüchtigkeit der verwendeten Sicherheitsvorrichtungen kontrollieren.
- Die Regulierung des Trimmers äußerst sorgfältig vornehmen.

Bei der Verwendung und Installation dieses Geräts sind die herstellerweisungen streng zu befolgen.
 Der Hersteller kann für eventuelle Schäden durch unsachgerechte oder unvernünftige Verwendung nicht haftbar gemacht werden.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

previsto para la automatización de **cerramientos basculantes y portones**, cumple con lo establecido por las directivas 73/23/CEE (Baja tensión), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética) y permite una instalación en el respeto de las normativas de seguridad vigentes.

Completo por su vasta gama de funcionamientos (semiautomático, automático y hombre presente) y regulaciones (tiempo trabajo, tiempo pausa y potencia motor) .

Versátil por las opciones disponibles (predestello, salida indicador luminoso gestionada directamente por la central, salida para luz de cortesía);

Seguro, ya que une la función de reverser a la regulación de la potencia motor y a la entrada para el dispositivo de seguridad.

Fácil de instalar gracias a los leds de control, a los bornes extraíbles y a la serigrafía presente en el circuito impreso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN:	230 V ~ 50 Hz	TEMPO PAUSA:	4"±110"
SALIDA MOTOR	230 V ~ / 500 W Máx.	REGULACIÓN POTENCIA	30±98%
SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ACCESORIOS	24 Vca / 200 mA Máx.	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-15°÷ +60°
SALIDA PARA DISPOSITIVO INTERMITENTE	230 V ~ / 80 W Máx.	GRADO DE PROTECCIÓN	IP 54 (mod. BSX/B)
SALIDA "USER" LUZ CORTESÍA	230 V ~ / 200W Máx.	DIMENSIONES MÁX. (mm)	200x275x130 (mod. BSX/B)
TIEMPO FUNCIONAMIENTO	4"±90"		

INSTALACIÓN

- 1) Preparen línea arriba de la instalación un interruptor diferencial magnetotérmico de 10 A. El interruptor debe garantizar una separación omnipolar con distancia de apertura de los contactos mínima de 3 mm.
- 2) Fijen el contenedor en posición inferior y comprueben que al término de la instalación se haya respetado el grado inicial de protección IP54 (mod. BSx/B).
- 3) Diferencien y separen los cables de "potencia" (secc. mínima 1,5 mm²) de los de señal (secc. mínima 0,5 mm²).
- 4) Cortocircuiten las entradas N.C. (STOP, PHOTO, FCC, FCA) no utilizadas.
- 5) Coloquen en serie los eventuales contactos conectados a la misma entrada N.C.
- 6) Dispongan en paralelo todos los contactos conectados a la entrada START (N.A.).
- 7) Efectúen las conexiones como se indica a continuación, utilizando para ello la serigrafía presente en el circuito impreso.

CONEXIONES

230V 50Hz **ALIMENTACIÓN**
Entrada LÍNEA con protección interna mediante fusible (5x20) de 5A

REVERSER (véase nota y DIP 5)
30 = +6Vdc
31 = Entrada señal
32 = GND

230V~ 200Wmax **LUZ DE CORTESÍA**
Salida activa durante el movimiento y durante otros 60" a partir de cada parada

FOTOCÉLULA
Actúa sólo durante el cierre, parando el movimiento. Apenas el contacto egresa a NC., manda a reapertura.

230V~ 500VA max **MOTOR**
4 - Abre; 5 - Común; 6 - Cierre
Conecten el condensador a los bornes 4-6
Nota: Inviertan las conexiones de los bornes 4-6 para invertir el sentido de marcha.

START
Para el funcionamiento de esta entrada véase DIP 3.


230V~ 80Wmax **INTERMITENTE**
Para el funcionamiento de esta salida véase DIP 4 y DIP 6

STOP
El accionamiento de este pulsador/contacto provoca la parada inmediata de todo movimiento y la exclusión de la función cierre automático.

24V~ 5Wmax **SALIDA 24V - (SELV)**
Prevista para alimentación accesorios (Fotoélulas, receptor, etc.)
Protección interna con fusible (5x20) de 500 mA.


FIN DE CARRERA (véase nota)
Fin de carrera de apertura 20-22
Fin de carrera de cierre 21-22
Nota: Inviertan las conexiones de los bornes 21-22 para invertir los fines de carrera.

REFERENCIAS EN LA UNIDAD DE CONTROL



- J8:** Bornes de "potencia"
- J10:** Bornes en "Baja tensión" (selv)
- K2:** Relé apertura
- K1:** Relé cierre
- K3:** Relé luz de cortesía
- RX1:** Conector radorreceptor
- U4:** Microprocesador Mod. **BSX/B** y Mod. **BSX/BL**
- F1:** Fusible 24 Vca (0,5 A)
- F2:** Fusible 12 Vca (0,5 A)
- F3:** Fusible línea (5 A)
- J9:** Conector para tarjeta Mod. Jump (BSx/B) y Mod. Lamp (BSx/BL)
- S1:** Conmutador Dip de programación
- J5 y J6:** Bornes para las conexiones de tierra (línea y motor).

NOTA: con DIP 5 OFF (función reverser habilitada) es indispensable utilizar los fnes de carrera. **FCA** detiene la apertura mientras que el **FCC** detiene sólo la función reverser y el movimiento de cierre continuo durante otros 5 segundos. Regulen el **FCC** de modo de intervenga antes del cierre total del cerramiento.



SELECCIÓN PROGRAMAS Y FUNCIONES MEDIANTE DIP-SWITCH

- DIP 1 Cierre automÁtico**
OFF = Activada
ON = Excluida
- DIP 2 modo de mando**
OFF = Por impulsos
ON = Hombre presente
- DIP 3 respuesta a repetidos mandos de start (mor. 8-9)**
OFF = Funcionamiento "conjunto": ABRE, sólo a FCA CIERRE;
en cierre DETIENE Y VUELVE A ABRIR
ON = Funcionamiento "paso - paso" ABRE-DETIENE-CIERRA-DETIENE
- DIP 4 Funcionamiento de la salida para el intermitente (mor. 11 - 12)**
OFF = Destello gestionado directamente por la central (utilicen el indicador Mod. SL-LAMP)
ON = Salida siempre activa = destello del indicador luminoso (Mod. SLR)
- DIP 5 reverser (Véase nota)**
OFF = Activado.
Tanto en apertura como en cierre detiene e invierte durante dos segundos después de un choque con un obstáculo.
ON = Excluido
- DIP 6 Predestello de 2 segundos**
OFF = Activado
ON = Excluido

ATENCIÓN! Para memorizar una nueva configuración quiten la tensión durante algunos segundos.

REGULACIÓN TRIMMER

Tiempo de trabajo: Activo sólo si DIP 2 OFF.
Programen un tiempo 4 a 8 segundos superior al tiempo efectivo de maniobra.

Tiempo de pausa: Activo sólo si DIP 1 OFF
Permite regular de 4 a 110 segundos a partir de la posición de FCA o del final del tiempo de trabajo de apertura.
Finalizado el tiempo inicia automáticamente una maniobra de cierre.

Potencia motor: Finalizado el periodo inicial de 2", permite regular la potencia eléctrica suministrada al motor.

Nota: Regulen con precisión para limitar la fuerza de empuje de la verja motorizada según los valores programados por las normativas vigentes y de modo que se garantice un adecuado grado de seguridad.

ESSAI FINAL

Antes de dar la tensión:

- Programen los DIP-SWITCH en función del funcionamiento deseado.
- Comprueben las conexiones eléctricas.
Conexiones incorrectas podrían dañar irreversiblemente el equipo.

Den tensión:

- Comprueben que en condiciones normales los led relativos a las entradas N.C. estén encendidos.
- Comprueben que la entrada START funcione correctamente, para ello verifiquen el encendido del led sólo después de un mando.
- Comprueben que el sentido de la marcha sea el correcto y, si fuera necesario, inviertan las conexiones de los bornes 4 y 6 (apertura y cierre) y de los bornes 20 y 21 (FCA y FCC).
- Comprueben que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.
- Efectúen atentamente las regulaciones de los trimmer.



NOTE
NOTES
REMARQUES
ANMERKUNGEN
NOTAS

INSTALLATORE
INSTALLER
INSTALLATEUR
INSTALLATEUR
INSTALATOR

Servicio Técnico Post-Venta.
Service Technique Apres-Vente.
Servizio Tecnico Post Vendita.
After-sales Technical Service.
Serviço Técnico Pos-Venda.
Technischer Kundendienst-Service.

Telf. **34-902 199 947**
service@pujolmuntala.es

